

Différence Sky-Map pour Android "Light" / "Full"

Fonction :	Version	
	Light	Full
Moving Map Navigation		
Affichage automatique des cartes VAC „Incrustation" des cartes VAC géoréférencées dans la carte OACI" (Abonnement cartes VAC requis)	X	X
Affichage „Nord devant" ou „Route devant"	X	X
Affichage Track, Hauteur, Distance, Vitesse, etc. par panels configurables	X	X
Affichage des cartes VAC en prévisualisation	X	X
Fonctions en vol		
Affichage immédiat "Aérodromes proches"	X	X
Fonction "Direct to"	X	X
Alarme espace aérien	X	X
Affichage espace aérien (en overlay)		X
Affichage relief par code couleur		X
Affichage espace aérien en coupe transversale	X	X
Affichage distance (cercles) de plané par rapport à un terrain proche		X
Cartes et bases de données		
Base de données Europe extensible	X	X
Possibilité d'installer les cartes aéronautiques Flight Planner	X	X
Basse de données relief europe intégrée	X	X
Préparation des vols		
Préparation sur la carte („Pointer et cliquer") ou par recherche dans la base de données	X	X
Calcul des routes Temps, Consommation, Vent, etc.)	X	X
Affichage des cartes VAC Pdf, si lecteur Pdf disponible (Abonnement cartes VAC requis)	X	X
Importe/exporter routes sur Flight Planner (PC)	X	X
Simuler route	X	X
NOTAM et Météo		
Affichage des infos météo par PC-MET (abonnement requis)	X	X
Affichage GAFOR par transparence sur carte		X
Affichage image radar par transparence sur carte		X
NOTAMs sur carte et liste		X
Autres fonctions		
Fonction carnet de route	X	X
Panels info configurables	X	X
Zoom (infini) et fonction PAN	X	X
Enregistrement et affichage track	X	X
Simuler un track		X
Calcul centrage (Weight & Balance)		X
Checklistes (configurables)		X
Entrer/modifier waypoints personnels		X
Nombreuses fonctions configurables par l'utilisateur	X	X
Langues : Allemand, anglais et français	X	X